

1/ Installer SMA360°App sur un smartphone

2/ Créer 1 compte sur https://www.sunnyportal.com/

3/ Confirmer l'adresse mail puis se connecter sur SMA360°

Comme l'application le propose, installer SMA Energy et se connecter dessus.

4/ Dans SMA360°, cliquer sur Scan code QR Scanner le QR code sur l'onduleur Définir le mot de passe utilisateur et installateur

5/ Connecter onduleur au réseau local soit en:

- scannant le QR code hors application, puis en se connectant à 192.168.12.3 dans un navigateur internet et en renseignant le nom du réseau local et la clé WPA

- WPS : tapoter fermement 2 fois au centre du capot de l'onduleur, la led bleue à droite se met à clignoter et il faut alors appuyer sur le bouton WPS du routeur pour l'appairage

- Avec un câble Ethernet, relier l'onduleur au réseau local

Quand la communication est établie, la led bleue est fixe.



© 2023 SMA Solar Technology AG | Page d'accueil | Information | Manuels d'utilisation | FAQ | Conditions d'utilisation | Déclaration de protection des données | Mentions légales

A partir de maintenant on peut se connecter depuis n'importe quel support du réseau local sur l'adresse:

- 192.168.1.110 en wifi
- 192.168.1.160 en Ethernet

6/ Cliquer sur configuration avec assistant (après s'être authentifié)

Configuration réseau				
Réseaux configurés				
Nom du réseau	Type de communication	Adresse IP de l'ap	opareil État	
Freebox-0C5A35-EXT	WLAN	192.168.1.110	🕲 Ok	
	Ethernet		🔞 Pas de connexion	
Type de communication				
Ethernet WLAN Modbu	IS			
Activer le WLAN 🚯		[Afficher les réseaux WLAN trouvés	
			Configuration manuelle des réglages résea	au WLAN
			WPS pour le réseau WLAN	
Réseaux trouvés			Réglages	
Effectuer un balayage WiFi				
Effectuer un balayage WiFi Réglages Proxy				

Réglage de la date et de l'heure de l'appareil

<u> </u>	Automatiquement par l'enregistreur de données							
-	Automatiquement via un serveur de temps NTP							
0- I	Manuellement							
Fuseau horaii	e							
Passage auto Oui Nor	matique heure d'été/heure d'hiver	~	> Ch	noisir	· PAF	RIS		
Passage auto Oui Nor Autorisation a	matique heure d'été/heure d'hiver	Expiration de l'analysis	Ch accès au s	noisir service t	PAF	RIS ue SMA	Ą	

Retour

Enregistrer et continuer



Sélection du jeu de données régionales



Dans mon cas pas besoin de RS485

Configuration RS485

Interface RS485	Utilisation de l'interface RS485	
RS485		~
Résistance terminale interface RS485 Marche	~	
Retour		Enregistrer et continuer

Dans mon cas pas de compteur énergie

Configuration du compteur d'énergie

Compteur d'énergie utilisé

~~~~

Retour

Enregistrer et continuer

## Configurer le système de gestion du réseau

| Procédure de puissance active   | Procédure de puissance réactive |                                        |            |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Conducteur de ligne raccordé    | Phase L1 🗸                      |                                        |            |
|                                 |                                 |                                        |            |
| ON OFF                          | e                               |                                        |            |
| Mode de fonctionnement consigne | de puissance active             | Comportement de retombée               |            |
| Consigne externe                | ~                               | Garder valeurs                         | ~          |
|                                 |                                 | Déconn. réseau à 0% de consigne de pui | ss. active |
|                                 |                                 | Non                                    | ~          |
|                                 |                                 |                                        |            |

Retour

Continuer

# Configurer le système de gestion du réseau

| Procédure de puissance active                                | Procédure de puissance réactive |                                                     |                          |                        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Procédure de puissance réa                                   | active en cas de puissance act  | ive délivrée                                        |                          |                        |
| Mode de fonct, tenue statique de la cos φ, consigne manuelle | a tension 🗸                     | Consigne de cos φ avec<br>puissance active délivrée | 1,00<br>(0,80 1,00)      | Doit être réglé à 0,94 |
|                                                              |                                 | Type d'excitation avec<br>puissance active délivrée | Sous-excitation ~        |                        |
| Retour                                                       |                                 |                                                     | Enregistrer et continuer |                        |