
Enphase : Comment extraire le fichier de données journalières

Pour les personnes ayant sur leur installation photovoltaïque des micro-onduleurs Enphase, voici la procédure pour récupérer les données au pas de temps de 10 minutes, et les envoyer à 3aPV lors des mesures trimestrielles.

Avec votre compte Enphase sur Enlighten :
https://enlighten.enphaseenergy.com
vous entrez avec votre identifiant et votre mot de passe.

1. Dans l'onglet "Systèmes" cliquez sur "Rapports"
2. Dans la liste déroulante, "Sélectionnez un rapport", vous choisissez "**Production récente d'électricité du site**"
3. Si le choix apparaît, décochez "Consommé" et "Importé/Exporté" comme ci-dessous, et ne laisser coché que "Produit" :



4. Sélectionnez la date de fin puis cliquez sur "Soumettre".
   Pour la demande du 17 et 18 par exemple, indiquez 18 et vous recevrez à votre adresse e-Mail les données de puissance en W au pas de temps de 5 mn pour les 7 jours qui précèdent.
5. Le fichier résultant vous sera envoyé sur votre adresse mel dans l'heure qui suit.

Le fichier reçu est au pas de temps de 5 mn, qu'il vous faut transformer en pas de temps de 10 mn avec la procédure indiquée dans le mel de demande : "Conversion 5 vers 10 mn.xlsx".